

各製品パーツ部品表・メンテナンス部品表

Lくりん(TT-15MDS)

メンテナンス部品		消耗品	
部品名	交換時期	部品名	交換時期
オゾン逆止弁	必要時	空気乾燥剤	0.5 年毎
エアベント	必要時	分解剤カートリッジ	1 年毎
エアーポンプ	必要時	※但し、出張作業費は含まない。機器本体返送による交換 または部品のみを送付とする。	
エアー切替弁	必要時		
電磁弁	必要時		

Lくりん DX(TT-30WGM)

メンテナンス部品		消耗品	
部品名	交換時期	部品名	交換時期
オゾン逆止弁	必要時	空気乾燥剤	0.5 年毎
エアベント	必要時	分解剤カートリッジ	1 年毎
エアーポンプ	必要時	UV ランプ	1 年毎
エアー切替弁	必要時	※但し、出張作業費は含まない。 部品のみを送付とする。	
電磁弁	必要時		
濃度計用 3 方電磁弁	必要時		
気相用エアーポンプ	必要時		
気相用発生体	必要時		
濃度計セル	必要時		

Lくりん jr オート II(TT-05SHV II)

メンテナンス部品		消耗品	
部品名	交換時期	部品名	交換時期
電磁弁	必要時	空気乾燥剤	0.5 年毎
逆止弁	必要時	分解剤カートリッジ	1 年毎
エアーポンプ	必要時	※但し、出張作業費は含まない。機器本体返送による交換 または部品のみを送付とする。	
エアー切替弁	必要時		

バクテクターPRO(OZM-1250F)

バクテクターO3(TM-11DK(N))

部品名	交換時期	部品名	交換時期
発生体組品	必要時	オゾン発生体カートリッジ	必要時
ファンモーター	必要時	ファンモーター	必要時
その他電気部品	必要時	※但し、出張作業費は含まない。機器本体返送による交換 または部品のみを送付とする。 発生体オーバーホール可能時は交換は行わない。	
※但し、出張作業費は含まない。機器本体返送による交換または部品のみを送付とする。 発生体オーバーホール可能時は交換は行わない。			